

neomoscan® CP clean 200

Нейтральное чистящее средство для фармацевтической и косметической промышленности - жидкий концентрат



Области применения: Ручная чистка рабочего оборудования, небольших и разборных деталей в погружных и ультразвуковых ваннах, а также рабочих и иных поверхностей методом протирания. Только для промышленного применения.

Свойства: neomoscan CP clean 200 является нейтральным чистящим средством, обладающим следующими свойствами:

- надежно удаляет органические остатки продукции
- универсально в использовании
- не повреждает поверхность
- не содержит ароматизаторов и красителей
- химически нейтрально по отношению ко всем обычно используемым в фармацевтической и косметической промышленности материалам.

Дозировка: Используемые концентрации neomoscan CP clean 200 обычно находятся в диапазоне 0,1 — 0,2 % по массе. При более сильных загрязнениях дозировка может быть увеличена примерно до 1 % по массе. Точные параметры применения устанавливаются путем практических испытаний. Для экономичного и контролируемого дозирования рекомендуется использовать вспомогательные дозировочные приспособления, например, канистровые насосы и дозаторы neomatik®. Использованный раствор neomoscan CP clean 200 необходимо полностью смыть водой (желательно деминерализованной). Не смешивать с другими средствами. Перед переходом на производство другой продукции систему дозирования, включая заборные шланги, необходимо промыть водой.

Методика анализа: Методика количественной оценки остатков чистящего средства для целей валидации очистки оборудования предоставляется по дополнительному запросу.

Технические данные: Плотность (20 °C): 1,02 г/см³
Диапазон значений pH (в деминерализованной воде, 20 °C) 0,1 -0,2%: 6,2-6,9

Состав: Состав чистящего средства согласно Предписанию Европейского Сообщества в отношении моющих средств 648/2004:

5 - 15 % неионные тензиды, анионные тензиды, а также консервант трис(N-гидроксиэтил) гексагидротриазин
Продукт хранить при температуре от 0 до 30 °C. При надлежащем хранении срок хранения составляет 4 года. Срок годности: см. на

Указания по хранению: этикетке после символа песочных часов .

Информация об опасности и мерах предосторожности: Информация по безопасности приведена в паспортах безопасности в соответствии с Регламентом ЕС. Они доступны по адресу www.drweigert.de в категории Service. Утилизировать только после опорожнения контейнера. Указания по утилизации остатков продукта приведены в паспорте безопасности материала.

MB1008/2-3
06/14

 DR. WEIGERT

ООО “ДВС Групп”

Эксклюзивный представитель
Dr. Weigert GmbH & Co. KG в РФ

Контактная информация:

г. Москва, Тел.: + 7 495 771-75-37, 771-75-38, info@dws-g.com
г. Санкт-Петербург, Тел.: + 7 812 622-19-21, info@dws-g.com
г. Краснодар, Тел.: + 7 861 298-05-41, info@dws-g.com

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG