

neomoscan® CP plus 560

Добавка для фармацевтической и косметической промышленности - жидкий концентрат



Области применения:

Усиление очищающего действия растворов щелочных чистящих средств либо использование в качестве самостоятельного чистящего средства при очистке производственных и разливающих установок посредством автоматизированных CIP-процессов или циркуляционных процессов, а также очистка небольших и съемных деталей очистных установок. Только для профессионального применения!

Свойства:

neomoscan CP plus 560 является усилителем очистки на основе комплексобразующих добавок и ПАВ, обладающим следующими свойствами:

- превосходный очищающий эффект по отношению к устойчивым остаткам с большим содержанием жиров, масел и белковых веществ
- сильно выраженное комплексобразующее и диспергирующее действие
- хорошая способность препятствовать образованию загрязнений
- не образует пены при температурах свыше 40 °С
- может использоваться на высококачественной стали (1.4301, 1.4571), химически устойчивых пластиках (ПВХ, полипропилен) и уплотнительных соединениях (этилен-пропиленовые каучуки, политетрафторэтилен)
- при использовании в качестве добавки химическая устойчивость материала также определяется используемыми основными щелочными компонентами.

Дозировка:

В щелочных CIP-растворах концентрация средства neomoscan CP plus 560 должна составлять 0,1 - 0,2 % (масс.), в сложных случаях – до 0,4 % (масс.). Температура использования: 40 - 80 °С.

При использовании в качестве самостоятельного чистящего средства концентрация средства neomoscan CP plus 560 должна составлять, в зависимости от конкретных условий, 1,0 - 2,0 % (масс.). Температура использования: 40 - 80 °С.

Точные параметры применения устанавливаются путем практических испытаний.

Использованный раствор neomoscan CP plus 560 необходимо полностью смыть водой (желательно деминерализованной).

Перед переходом на производство другой продукции систему дозирования, включая заборные шланги, необходимо промыть водой.

Не смешивать с другими средствами.

Соблюдайте требования инструкций по эксплуатации производителя очистной установки.

Система дозирования weigomatic® обеспечивает контролируемое, надежное и экономичное использование средства. Наша компания является специализированным предприятием, сертифицированным в соответствии с Законом о регулировании водного режима (WHG).

Мы проектируем, устанавливаем и обслуживаем централизованные и децентрализованные дозировочные установки в соответствии с конкретными условиями и требованиями.

Методика анализа:

Определение концентрации средства neomoscan CP plus 560 в используемых растворах производится по специальной методике титрования. Подробное описание данной методики предоставляется по дополнительному запросу.



ООО “ДВС Групп”

Эксклюзивный представитель
Dr. Weigert GmbH & Co. KG в РФ

Контактная информация:

г. Москва, Тел.: + 7 495 771-75-37, 771-75-38, info@dws-g.com
г. Санкт-Петербург, Тел.: + 7 812 622-19-21, info@dws-g.com
г. Краснодар, Тел.: + 7 861 298-05-41, info@dws-g.com

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG


neomoscan® CP plus 560

Добавка для фармацевтической и косметической промышленности - жидкий концентрат



Технические данные: Внешний вид: прозрачная жидкость желтоватого цвета
Плотность (20 °С): 1,08 г/см³
Значение pH (1% в деминерализованной воде, 20 °С): примерно 3,5 - 4

Состав: Состав чистящего средства согласно Предписанию Европейского Сообщества в отношении моющих средств 648/2004:
<5 % фосфонаты
15-30 % неионогенные ПАВ

Указания по хранению: Хранить при температуре от 0 до 30 °С. При надлежащем хранении срок хранения составляет 4 года. Срок годности: см. на этикетке после символа песочных часов 

Информация об опасности и мерах предосторожности: Информация по безопасности приведена в паспортах безопасности в соответствии с Регламентом ЕС. Они доступны по адресу www.drweigert.de в категории Service. Утилизацию тары производить только после ее очистки от остатков продукта и в закрытом виде. Указания по утилизации остатков продукта приведены в паспорте безопасности материала.

MB 1018/2-2
07/14

ООО “ДВС Групп”

Эксклюзивный представитель
Dr. Weigert GmbH & Co. KG в РФ

Контактная информация:

г. Москва, Тел.: + 7 495 771-75-37, 771-75-38, info@dws-g.com
г. Санкт-Петербург, Тел.: + 7 812 622-19-21, info@dws-g.com
г. Краснодар, Тел.: + 7 861 298-05-41, info@dws-g.com

 **DR. WEIGERT**

Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG